

# NOTICE DE MONTAGE des wagons couverts



Préparation des panneaux de bois sur lesquels sera posé le châssis.



Achèvement de l'armature bois.



Collage des panneaux de bois.



Montage des glissières de portes roulantes.



Collage des côtés sur l'armature.



Collage du toit sur l'armature.



Fixation des rails définitivement sur le châssis.



Fixation des pieds corniers.

Mise en place des traverses à l'arrière à chaque bout du châssis.

Dernière opération.

Montage des boîtes (en cas de lattelage).

Fixation des marchepieds (au droit des portes).

Mise en place des portes dans leurs glissières.

La caisse du wagon est alors terminée.



Peinture du châssis.



Peinture de la caisse et des portes (laisser sécher).